



SINGER®

Singer One

TILLBEHÖR SOM INGÅR:

Nålar
Spolar
Extra trådållare
Filtplattor till trådållaren (2 st)
Trådskiva (liten, mellan, stor)
Knappållsprätt / borste
Skruvmejsel till stygnplåten
Blixtlåsfot
Dekorsömsfot
Blindsömsfot
Knappållsfot med skena



EGENSKAPER:

- OneTouch™ direktvalsappar för alla 22 sömmar
- Enkelt att justera sömmen
- 2 olika 1-steps knappåll
- SwiftSmart™ trådningssystem – enkelt att trä maskinen
- Pressarfotssensor
- Extra högt pressarfotslyft
- Drop & Sew™ undertrådssystem
- Extra stor sömnadsyta (374 mm)
- 3 StayBright™ LED lampor
- Justera matartänderna
- Robust metallram
- Friarm för att sy ärmar m.m.